

ZETOR

Model : 5211



**Hidromekanik
Direksiyon Sistemleri**

**Hydromechanic
Steering Systems**

!! BY-PASS Sistemi Ve
Emniyet Supabı
(Teknik Yetkiliden Başkası
Ayar Yapamaz)




! By-Pass system
and relief valve can be
adjusted only by
authorized technical
service operator

Montajdan sonra lütfen yağ tankını soğuk havalarda SAEV10W hidrolik yağı ile ve normal şartlarda SAE20W hidrolik yağı ile doldurunuz. Direksiyonu sağa sola hareket ettirdikten sonra yağ seviyesi kontrol edilir ve tamamlanır.

After assembling , please fill the oil tank with SAEV10W hydraulic oil in winters and the SAE20W hydraulic oil in usual conditions. After an action of steering to the right and left the oil level will be checked and make the oil level complete.

ZETOR 5211 DİREKSİYON SETİ

SİPARİŞ KODU: HM-5211-362



Nu	Parça Adı	No	Name of item	Kodu / Code
1	Bağlantı Braketi	1	Linkage Bracket	Kİ-BRK-ZTR-5211
2	Valf ve Piston Takımı	2	Steering Cylinder and Valve Kit	LT-362-EBRO
3	Direksiyon Pompası	3	Steering Pump	-
4	Yağ Deposu (Komple)	4	Oil Tank (Complete)	YD-FORD
5	Basınç Hortumu 3/8 R.1 A.T.	5	Pressure Hose 3/8 R.1 A.T.	Kİ-6911-TH
6	Giriş Hortumu 5/8 R.6	6	Inlet Hose 5/8 R.6	5/8-075
7	Tahliye Hortumu 1/2 R.6	7	Unloading Hose 1/2 R.6	Kİ-6911-BH
8	Rot Kolu Borusu	8	Pipe For Steering Arm	Kİ-016-ZTR-5211
9	Kumanda Kolu	9	Joystcik	YP-KK-009
A	Rot Başı	A	Rot Head	DA-ROT-MF
B	Pompa Kaplin	B	Pump Coupling	DA-ZPK-6911